
# **MITSUBISHI**

三菱超薄微電腦電子鍋


# NJM-E18ST

(1.80)

中文使用説明書



# 各部名稱及其功能



## 使用方法

### 量米要正確

附贈的量米杯一杯滿的量,約180 cc.。





注意

請以附贈的杯子量出正確的米量。請注意,量法的不同會使得結果產生些許差異。

煮什錦飯時,請勿超過煮白米飯的最高煮飯量之60%。

2

### 儘可能以其它容器洗米。



★洗的不夠時,會殘留有米糠 的異味。在內鍋中淘米,會使 鐵氣龍樹脂脫落,鍋底呈凹凸 狀,無法煮出好吃的飯,請儘 量避免。

3

### 將米倒入内鍋,再加水。

例如以附贈的量米杯每4杯米去煮 時,就須倒入4刻度的水。



請依米的種類、個人喜好、 加減水量。

請勿以熱水(50°C以上)煮飯。

煮什錦飯、糯米飯時,請勿 浸泡過久。

4

### 將內鍋放入鍋體內。

內鍋放入後,須輕輕的左右轉動, 使其確實與鍋體密合。



請將內鍋的外側和底部擦拭 乾淨去除內鍋邊緣的異物( 米粒等)後再放入鍋體內。


### 使用方法

5

### 裝上保温蓋,關緊上蓋。

將有文字的一面朝向外面,裝於鍋蓋上。

要卸下保溫蓋時,請使用雙手抓住 蓋子兩邊取下。



注意!

請確實蓋好上蓋。



6

### 煮飯

### 指示燈告知煮飯過程

「煮飯」鍵按一次。

「預熱、煮飯」燈會一閃一爍,表示 開始預熱,預熱完會自動開始煮飯。



※欲取消設定時按下「取消、保溫」鍵、便可取消設定。

預熱、煮飯燈 " 閃爍"


按一次煮飯鏈

### 米用水充份的浸泡過

「煮飯」鍵按二次。

「預熱、煮飯」燈亮,開始煮飯。

[若米已用水浸泡過則可省掉預熱過] 程。



預熱、煮飯燈 "亮"

按二次煮飯鍵



「早餐定時鍵」按一次。

預約指示燈亮,8個小時後完成煮飯。例:翌日早上6時想吃飯,今天晚上 10時便要按下「早餐定時鍵」

早餐定時鍵是固定 8 個小時預約時間。早餐以外其它各餐也可利用 8 個小時後完成煮飯的預約功能。



預約燈"亮"

按一次早餐定時鍵

7

### 煮飯中顯示幕

●煮飯時(或預熱時)會發出"咔嚓咔嚓"的聲音,這並非故障。

①預熱煮飯(約10分鐘)

閃爍

〇 予約

O 2度炊き 保温 ③2度炊飯

閃

分别

予禁 - 2度炊き 次飯 - 2度炊き

②煮 飯

以適當的火力配合米量來煮飯。

燈亮

予約

予算欠算

O 2度炊き 保温 4)煮飯完華

進入保溫狀態。

「嗶嗶」 8 次時即通知用餐時刻已到。

0 予約

〇 予熱 炊飯

②度炊き 保温

8

### 拌 飯

煮完飯後,請打開 上蓋,充分拌勻, 使多餘的水份能夠 散失。



若不攪拌,則上面的飯會 變得較硬,而且會黏黏 的。打開鍋蓋,則水份 會流入積水杯。倒掉水 份後,請再將積水杯裝 回原位。



9

### 保温

蓋住不動時,可繼續保溫。 保溫時間以不超出12小時爲限,不 保溫時,則按下「取消、保溫」鍵 ,並拔掉電源揷頭。

※下表爲煮飯時間及飯量水量表(不含預熱時間)

### 使用時,電源被切斷

- 煮飯中及預約中電源被切斷,電源恢復 後,請再一次按煮飯鍵及早餐定時鏈預 約。
- 保溫時,電源被切斷→電源恢復後,仍 可繼續保溫,若長時間停電時,則保溫 失效。

	米量(杯)	1 杯(0,184)	2 杯 (0.36¢)	3 杯 (0.54@)	4 杯 (0.72 g)	5 杯 (0.94)	5.6 杯 (1.80)	6 杯 (1.082)	7 杯 (1.26@)	8 杯 (1.44@)	8.3 ₩- (1.5¢)	9 杯 (1.62%)	10 杯 (1.84)
-	NJM-E18ST	_	30分	32∌	35∌	37分	_	38∌	42分	<b>44</b> 分	-	45分	46∌


# 如何煮飯使飯更好吃



#### 量出正確的米量

請使用附上的量杯測量






### 以純熟的技巧、正確的程序、快速洗米

◆米會迅速地吸收第一次的水份,因此第1~2次洗米時,速度要快,並要將水倒掉。

●自第三次起 洗至水不 再混濁爲 止。





### 水量的多少會影 響飯的美味度

●請配合米的種類或 個人喜好加減水份



### 煮好後,請將飯拌勺

使多餘的水份蒸發,而成均匀美味的飯。



来博士的叮嚀 这是乘出美味可口的額 的一大服裝。請求的動態 網幹至逐點為止,證實 保護也有幫助。

#### 有關鍋巴的問題

- 在內鍋底部有時會有鍋巴。
- ●在下列情形時、會有鍋巴:米洗的不夠乾 淨、長時間浸水、胚芽米與飯一起煮。

# 如何保温使飯更好吃

### 請勿做下列情況的保溫

(否則會變黃、變味)

- ●保溫 12 個小時以上。
- 將冷飯加熱或添加飯保溫
- 將冷飯添加到熱飯中保溫
- 將未洗淨之米所煮出的飯, 加以保溫。
- ●白米黻以外的保溫或飯類以外的食品之保溫。
- 將飯杓放入保溫

### 保温少量的飯時

- 柔軟(水份較多)的少量飯要長時間保溫時,有時水份會 將部份的飯泡漲。(保溫中攪拌一次則可避免此種現象)
- ●保溫少量的飯時,蒸氣會在內鍋的周圍凝結,鍋底的飯部份會有泡漲的情形,所以請將米飯集中於中間處保溫。

#### 保温時的搬運問題

●保溫中,要搬運電子鍋時,請拔掉揷頭,移動後請馬上再 揷回挿頭。(溫度如果降低,會使飯變味或黏黏的)

### 確實蓋好上蓋

內鍋邊線黏有飯粒時,請務必要清除乾淨。否則飯的水份容易散失,變色、變味、變乾燥等。

#### 飯有味道時,怎麼辦?

尤其是飯軟時或保溫溫度低 時,常常有這種傾向。

- 1.請將米淘洗乾淨,不要殘 留米糠。(第一次的水, 讓它儘速地流掉。否則米 會吸收米糠,而導致變黃 、變味。)
- 2. 燜完時,務必攪拌均勻。
- 本體要經常保持清潔。( 特別是保溫蓋和內鍋周圍)

飯完全澱粉化時,會更好吃;但會產生一種澱粉獨特的 酸甜味道。

※內鍋裏,放入水,按「煮 飯開關」使其煮沸,然後 洗淨之後再擦拭。

( 一個月1、2次就夠了。)

## 清洗方法

#### 清洗之前,先將插頭自插座拔出。

- 請勿使用稀釋劑、化學抹布、尼龍刷或金屬製的刷子等。
- 請勿使用厨房專用外的洗潔劑、漂白劑。

#### 內

- 請以浸過熱水的海棉、柔軟的布來洗拭。洗淨後須先乾燥,才能放入鍋體內。
- ●如果出現異味,可在內鍋中倒入%的水,蓋緊外蓋,按下"開始煮飯"鍵。(大約通電一小時,按取消鍵)取出內鍋,保溫蓋,洗淨、再以乾淨的乾抹布拭去水分。

### 鐵氟龍樹脂加工

內鍋上有一層不會使飯黏鍋的鐵瓶龍加工,所以請注意下列事項。

- 爲了保護皮膜,請勿使用金屬製的飯匙、湯匙、陶器等物。
- 請以柔軟的布、海棉來洗清鍋子。不可使用磨粉或刷子。
- 長時間使用後,顏色多少有些斑駁不均√遠是正常現象,請安心使用。

### 本體周圍,上蓋、外鍋 內側

●請以擰乾水份 的軟布擦拭。 特別是積水環 處,每次一定 要擦飲淨。



#### 積水盒、飯杓

● 每次清理時 · 都要卸 → 以 海椋清洗 , 再以擦乾的抹布 擦拭



#### 壓力調整閥保溫蓋

每次都要卸下來清洗乾淨。



### 規 格 保溫時的消耗電力為電壓 110V、室溫 20°C的平均電力。

	煮飯容	消耗電力		重量	外形尺寸		
機型	白 米 胚芽米	什錦 飯	糯 米	煮飯	保溫 (平均)	(kg)	寬×滦×高mm
NJM-E18ST	.0.36~1.8€	0.36∼1.08 €	0.36~1.08 €	650W	26W	3.3	289×272×286

### 電源

- AC 110 V 60 Hz
- 構造方式 ●煮飯、燜飯等自動方式。
  - 預熱、煮飯、二度炊等自動方式。
  - 擁有固定八小時預約定時鍵。
  - 療有四季均衡的保溫狀況。
  - ●附有安全裝置(底部溫度控制器+溫度保險絲+90分鐘定時器)
- 鐵氣龍樹脂加工的內鍋。
- ●自動電源線(線長1.4m)。
- 預熱選擇方式。

# 可口的飯食 (什錦飯)

烹調什錦飯時,請於煮好時,用附贈的飯杓,充分 地攪拌均勻。

若長時間保溫時,菜料會軟化,而且會起鍋巴,請 注意!



	材	料
米…		三杯 (540c.c.)
		100g
材	紅蘿蔔	…中半條(40g) 兩張
4		
料	筍(罐裝)	··········· 100g ········· 3 至 4 個
		⋯⋯⋯3至4個
	周味料	
		600сс.
- 1		兩大匙(30cc.)
		—大匙(15c.c.)
		一大匙( 5c.c.)
ñ	酉	一大匙(15c.c.)
	(高湯精	



※煮什錦飯時,因爲有加進菜料,故請勿超過煮白米飯的最高飯量的60%。



米········三杯 (540 cc.) 筍·········120 g

小一根淨重約 200 g (米糠…………半杯) 葉唐子………—條)

調味料

調味料 低塩醫油…… 兩大匙(30cc) 砂糖……… 兩小匙(10cc) 酒……… 兩大匙(30cc) 塩……… %小匙(3cc) 高湯精……… 過量





# 可口的飯食 (胚芽精米)

※胚芽精米,不要太用力地淘洗。請用清水輕輕地洗濯 1~2次就夠了。保溫時,請酌量地多加一點水。( 但,儘可能地不要保溫較好。)





※煮什錦飯時,因爲有加趣菜料,故請勿超過煮白米飯的最高飯量的 60%。 ※胚芽精米洗過之後,請浸泡兩個小時。

法



甜酒……兩大匙 (30cc.)

砂糖……...兩大匙 (30 c.c.)

【醫油……三大匙(45 c.c.)


秦椒芽………大量





# 可口的飯食(糯米)







# 使用時的注意事項

#### 不可用水冲洗鍋體

否則會漏電。



### 煮飯時是高温狀態

- 切勿以手碰觸外蓋或蒸氣口。
- 請勿置於小孩容易碰及的地方。



### 做炊飯以外的用途後, 請務必清洗乾淨。

在鍋內燉煮後,請務必清洗 乾淨,以免造成腐敗現象。



### 米粒、異物等須清除

- 內鍋的外側與外鍋內如有米 粒、水滴、異物等時,底部 的調整器會提早切斷電源或 發生故障。
- 絕不可空煮。



### 外蓋上絕不可放置抹 布等物

 煮飯中或保祉中、粉抹布蓋 在外蓋時,熱氣與蒸氣會使 得外蓋變色、變形。



### 請注意使用場所

●如果將電子鍋放在火源旁邊 、易沾水的地方或不穩定的 場所、日光直射之處時,鍋 體容易變形、故障。




### 使用時,請小心

請勿掉落或受掃擊,以免發 生故障。



### 電源要使用符合規定 的專用插座

- 請務必使用符合規定之種庫。
- ▼不要使用共同挿座,以免發生問題。



### 使用後請將插頭拔掉

- 使用後(保溫終了時),必 須將挿頭自挿座拔下。
- 拔出時需抓住挿頭,勿拉扯電線。



# 要求售後服務之前

●在要求售後服務前,請閱讀本説明書。再自行檢查下列事項。如果仍有 異狀,請逕洽各地歌林服務站。 (如為保證期間內,請出示保證書)

- 無法煮飯
- 花費時間過久
- 挿頭是否脫離了挿座。
- 顯示燈是否是亮著燈,而非閃動的燈號。
- 煮飯時,是否停電。
- 飯過軟
- 飯太硬
- 量米是否正確。
- 水量是否適中。是否以內鍋的水平狀態計量水位。 (請以內鍋的水位刻度爲標準,再配合米類和個人喜好虧量加水)

- 溢出時
- 安裝保溫蓋後,外蓋是否確實蓋好。
- 內鍋的邊緣部份與保溫蓋間是否黏有米粒等異物。
- 水量是否過多。而且煮的飯是否超出最高煮飯量。
- 保溫的飯 變味、 變黃、 變硬時
- ●保溫時,挿頭是否脫離了挿座。
- 顯示幕上是否顯示保溫的燈號。
- 是否遵守保溫時間與保溫量 ◇
- 是否確實安裝保溫蓋,外蓋是否蒸緊。
- 內鍋的邊緣與保溫蓋間是否夾有米粒等異物。
- 內鍋、保溫蓋、外蓋內側是否經常維持清潔。
- 是否將飯构放入保溫、或匙保溫冷飯、添加其他飯一起保溫。

### 有下列問題時,請洽服務站。

- 電源線損傷或其他異常現象時。
- 按鍵的操作不夠確實

- 挿頭在使用時會產生異常的發熱時。
- 產生與平常不同的現象時。

#### 歌林對顧客服務的承諾永遠不變 請洽歌林經銷商、服務站

基階服務站 基際古典一 中山政務站 基礎市安一路35號> 南港服務站 台北市南海路 向190號 松山解釋站 台北市松山銀/91號 内湖解聯站 台北市内湖第一股699號 北栗服務站 台北市吉林路168號 北南联務站 台北市和平集路三段77號 新四般務站 新巴市北新路工程113號 景美胶器站 台北市葡萄棉路市份30號 北西服務站 台北市萬大路256號 北北敏発站 台北市重慶北路三段71號 主林服務的 台北市文林器-段887號 北投服務站 台北市中央北海一段150號 三重服務站 三重市台流路一段121號 納莊服務站 新莊市中正路255號 樹林胶鄉近 樹林綱中山路一段32號 极幅胀疾症 极槽市四川路一段238號 文化胺烧纺 极横而民生器20號 中和服務站 中和市中和路170號 宋和寂寞站 宋和古福和第268號 株園販務店 株園市成功路工以68號 △康服務站 桃園縣△總鄉介壽路一段850號 ☎:(03)3628594 中堰服務站 中野市中央西疆三段50数 : (03)4921188 楊桐服務的 楊梅稱大成路198號 ☎: (03)4782020 T北級新於 竹北線中華終417級 ★: (035)512845 新化胺系码 新化議中山路384之1號

**☆**: (032)227033 的悪服務站 竹束繭長春路442號 新竹解釋65 新竹7701:168198號 ☎ : (02)7828934 ☎: (02)7698800 ☎: (02)7974545 ☎: (02)5624851

頭份服務站 頭份額民應案73號 品栗服務的 苗栗市中止路328號 雙原財務所 蟹原市三民路134號 大甲胺発站 大田鏡順天路192號 : (02)7382325 沙摩姆器站 沙磨鍋(1011)88208號 ★: (02)9188766 中北服務的 台中市大雅路29號 ☎~(02)9330433 中東服務站 台中市進化路182號 ★: (02)3032814 中南級務計 台中市台中総407-3號 ☎:(02)5852113 彰化服務站 彰化市單山路1/2號 高温胶癌话 海湖鋼影水路三F947號 ★: (02)8933460 田中級務近 田中議中州路 - 63178歳 ★ 1:(02)9834063 資林服務的 資林礦惠來街84-1號

★: (02)8946098 南投版務計 南投市文昌街93號 章:(02)6826300 竹山級務达 竹山磯隼旦總627-59號 章:(049)641652 東連線務站 東臺灣中正路一段15號 章:(08)8328088 ☆:(02)9538221 - 網里服務站 埔里鍋中山鰺三段297號 ☆:(049)806060 ☎:(02)2536073 斗八服務治 斗八市朱安路 7 號 章:(02)2491200 北港販売店 北海嶺中正路79號

☎:(02)9248996 常電服務站 走尾網光模器331號 ★: (03)3362351 朴子服務站 朴子廣海通路80號 泰義服務的 嘉義市林森西路278號 泰图版務65 嘉義市開業器526-1號 新榮服務站 新餐市中山銀153-3號 ★ (045)283088 在警服務站 高雄市在景人器346號 **吞:** (046)875015 克北服務的 高雄市白立一路248號 : (046)621811 ☆:(04)2294580 三尺級務站 高維市建工器577號 春:(04)2112934 三多級系站 高雄市三名-路329號 : (04)2879686 ☎ ○ (047)231515.

☎ ○ (0481810217) ★ : (048) 750795 : (048)321550 C. C0491233483 ☎ ○ (055)325150 ☎ ↑ (05)3834757 : (06)2224310

5 : (06)6323714

☎:(035)217648 西門飯務站 台南市民族路三段98號 **#**: (036)665326 台灣服務站 台南市勝利路27號 ☆ : (037)321221 岡山服務站 岡山縄仁書器35號

高層服務站 高雄市中山二路336號 前頭服務站 高雄市地程图321號 風山般務站 風山市中山西路27號 穿乘服務站 屏集市民旅鄉162號 民生級癌站 屏要市民生路147號

☎:(06)5988630 宣蘭服務活 宣蘭市中山路162號

章:(035)952237 使果服務的 往里餐缸平路128號

加山服務站 加山嶼中山路107號 潮州服務站 潮洲嶼紅中路105號 信春級務45 佰春鎮西門28115號 影湖服務站 馬公德中華路299號 台東服務站 台集市中山路349%

★: (056)332250 玉里較務時 玉里顏中山路二段132號 ★: (036)883252 ☆:(05)3792311 古安服務站 花蓮縣吉安縣中正器 6969號 春:(06)2228824 花蓮服務站 花葉市中II 88313號

☎ : (06)2211370 ☎: (06)2346141 ☎ : (07)6212833

☎: (87)5816528 **☆**: (0/)3215593 **☆**:(07)3322179 ☆: (07)3824628 : (07)7612976 ☎: (07)7220353 ☎ : (07)7465016

: (08)7325225 **☎**: (07)8816250 ☆: (08)7863204 CORD8892226

: (06)9274586 : (089)327377 : (088)529191

羅東服務治 羅栗鋼纜集南路267號 舞:(039)543248 : (039)324083